

Trať: Bánréve HU – Lenartovce						
Organizácia riadiaca dopravu: Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)						
Diaľkovo ovládaná trať (DOT)						
Centrum riadenia dopravy DOT						
Návestný systém		Úroveň 0				
Smer	Lenartovce št. hr. – Lenartovce					
Trakčná sústava						
Rozchod	1 435 mm					
Prevádzka						
Najväčšia traťová rýchlosť	60 km/h					
Zábrzdňá vzdialenosť	400 m					
Začiatok trate: Lenartovce št. hr.				Koniec trate: Lenartovce		
1	2	3	4	5	6	7
Lenartovce št. hr.	45,114	2	60			= km 0,000 TTP 115 A; zmena tr. rých.
BL	45,545	Pr				
	45,666		100			
2 Lenartovce	45,855					

Trať: Bánréve HU – Lenartovce						
Smer						
Lenartovce – Štátna hranica SR/MR						
Začiatok trate: Lenartovce št. hr.				Koniec trate: Lenartovce		
1	2	3	4	5	6	7
2 Lenartovce	45,855	2 Pr				= km 0,000 TTP: 115 A
	45,666					
	45,600		60			
Lenartovce št. hr.	45,114					

Trať: Bánréve HU – Lenartovce											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		600 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém											
Začiatok trate: Lenartovce št. hr.						Koniec trate: Lenartovce					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lenartovce št. hr.			8	1	-						
Lenartovce	738			-	0	3	Z			157,975	VOS

1	2	3	
100131	Bánréve HU Lenartovce št. hr.	2	1 Lenartovce št. hr.
138735	Lenartovce	Lenartovce	

Trať: Bánréve HU - Lenartovce			
Začiatok trate: Lenartovce št. hr.		Koniec trate: Lenartovce	
1	2	3	4
Lenartovce št. hr.– Lenartovce	D4	1,2,3	

Trať: Bánréve HU - Lenártovce		
Obrys vozidla:	GB / 1-VM	
8-miestny kód trate:	5-0013-432 / 5-3399-470	
Priechodný prierez:	Pp B / 1-SM	
Profil internodálnej dopravy:		
Začiatok trate: Lenartovce št. hr.	Koniec trate: Lenártovce	
1	2	3

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád	Režim brzdenia P, R alebo R+Mg																
		rozhodné stúpanie	Stanovená rýchlosť v km/h															
			30	40	50	60												
	v ‰	Druh vozňov a počet náprav																
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
		do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

Trat': **Bánréve HU** – Lenartovce

Smer jazdy: **Bánréve HU** – Lenartovce

Bánréve HU	0	1	11	12	18	19	28	35	46	61						
Lenartovce																

Smer jazdy: **Lenartovce** – **Bánréve HU**

Lenartovce	1	0	11	12	18	20	29	37	47	63						
Bánréve HU																

Ustanovenia miestneho významu

A. Elektrická trakcia

B. Postrková služba

Na trati sú dovoľené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovoľený len jeden zavesený postrk. Povoľením nezaveseného postrku je vždy dovoľený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.