

# ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

## TABUĽKY TRAŤOVÝCH POMEROV 120

Pre trate:

- A Szob **HU** – Štúrovo – Bratislava hlavná stanica
- B Komárom **HU** – Komárno – Nové Zámky

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku

Dňa: 28.10.2005

Číslo: 1297 / 2005 - O 410

Účinnosť od 11. decembra 2005

## ZÁZNAM O ZMENÁCH

Trať	Č.zmeny	Tabuľka	Účinnosť od	Opravil	Podpis	Poznámka
120 A	1	1,2,5,7	26.3.2006	Ing. Kolej		672/2006-O410
120 B	1	1,2,3,5	26.3.2006	Ing. Kolej		672/2006-O410
120 A	2	1	1.10.2006	Ing. Kolej		1193/2006-O410
120 A	3	1	1.10.2007	Ing. Kolej		2235/2007-O410
120 B	3	1	1.10.2007	Ing. Kolej		2235/2007-O410
120 A	4	1,2,4,5,6	9.12.2007	Ing. Kolej		3074/2007-O410
120 B	4	1,2,4,5,6	9.12.2007	Ing. Kolej		3074/2007-O410
120 A	5	1	1.2.2009	Ing. Mockovčiak		104/2009-O410
120 A	6	1-6	1. 8. 2010	Ing. Kolej		3405/2010-O410
120 B	6	1-7	1. 8. 2010	Ing. Kolej		3405/2010-O410

Za včasné zapracovanie zmien v texte a za vykonanie záznamov o zmenách zodpovedá držiteľ tohto výťažku.

## Trať: **Szob HU** – **Štúrovo** – **Bratislava hlavná stanica**

Organizácia riadiaca dopravu **Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)**

Diaľkovo ovládaná trať (DOT)

Centrum riadenia dopravy DOT

Návestný systém

Štúrovo št. hr. – Štúrovo	Úroveň 0
Štúrovo – Mužla	Úroveň 1
Mužla – Nové Zámky	Úroveň 0
Nové Zámky – Bratislava hl. st.	Úroveň 1

Smer Štúrovo – Bratislava hlavná stanica

Trakčná sústava ~ 25 kV, 50 Hz

Rozchod 1435 mm

Prevádzka

Štúrovo št. hr. – Štúrovo – Sládkovičovo 120 km/h

Najväčšia traťová rýchlosť Sládkovičovo – Senec 140 km/h

Senec – Bratislava hl. st. 120 km/h

Zábrzdňá vzdialenosť 1 000 m

Začiatok trate: Štátna hranica MR/SR

Koniec trate: Bratislava hlavná stanica

	1	2	3	4 <sub>2k</sub>	5 <sub>1k</sub>	6	7
Štúrovo št. hr.		203,394	2 Pr				
		203,300	#	120			
Vypnite prúd		202,920	#				
n.p. s.st. Chľaba		202,855	#				n.st. <b>HU</b>
n.p. s.st. Chľaba		202,755	#				n.st. Štúrovo
Zapnite prúd		202,690	#				
(Pískajte)		202,130	#				m=201,921
Chľaba zast.		201,572	#				
(Pískajte)		200,972	#				m=200,755
PZS 2Z		198,990	#			III.	k.K.n/H DK
PZS 2Z		197,958	#			m	k.K.n/H DK
L		197,160	#				
		196,943	#	100			žel. zvršok
<b>2 Kamenica nad Hronom</b>		196,303	1 Pr				
		195,650	#	120			

1	2	3	4 <sub>2k</sub>	5 <sub>1k</sub>	6	7
(Pískajte)	195,648	1 Pr				m=195,439
(Pískajte)	194,751	#				m=194,468
(Pískajte)	193,351	#				m=193,144
(Pískajte)	192,038	#				m=191,833
KL	190,851	#				
(Pískajte)	190,813	#				m=190,607
Vypnite prúd	190,770	#				
n.p. n.st. Štúrovo	190,685	#				
n.p. n.st. Štúrovo	190,615	#				
Zapnite prúd	190,540	#				
	190,418	#	60			∩
3 <b>Štúrovo</b>	189,584	3VZ				
	188,900	X	100	100		žel.zvršok
	188,200	X	120	120		
Lc2f	187,903	X				
	187,798	X				
3 <b>Štúrovo tranzitná skupina</b>	187,350	X				
PZS 2	185,363	X			ú	k.Š.T.S. DK
2-1851	185,100	X				
PZS 2Z	184,323	X			III.	k.Š.T.S. DK
(Pískajte)	184,172	X				m=183,969
L	183,968	X				
PZM	183,559	X			m	Mužla St.1
2 <b>Mužla</b>	183,068	2 Pr				
PZM	179,292	#			m	Zv 179
Zv 179	179,278	#				
L	176,172	#				
	175,940	#	100			žel. zvršok
PZS 1Z	175,445	#			II.	k.Gbel.St.1
2 <b>Gbelce</b>	175,232	#				
	174,707	#	120			

1	2	3	4 <sub>2k</sub>	5 <sub>1k</sub>	6	7
(Pískajte)	172,510	2 Pr				m=172,299
(Pískajte)	171,473	#				m=171,269
Nová Vieska zast.	171,155	#				
(Pískajte)	166,761	#				m=166,545
L	166,275	#				
Vypnite prúd	166,225	#				
n.p. s.st. Strekov	166,141	#				n.st. Štúrovo
n.p. s.st. Strekov	166,065	#				n.st. N. Zámky
Zapnite prúd	166,045	#				
PZS 1Z	165,802	#			ú	k. Strekov St.1
2 <b>Strekov</b>	165,420	#				
(Pískajte)	161,071	#				m=160,865
L	158,842	#				
PZS 1Z	158,626	#			III.	k. Pribeta St. 1
2 <b>Pribeta</b>	157,881	#				
PZS 1Z	157,462	#			ú	k. Pribeta St. 2
L	152,770	#				
	152,562	#	100			žel. zvršok
PZS 1Z	152,250	#			II.	k. D.n/Ž St.1
2 <b>Dvory nad Žitavou</b>	151,854	3 Pr				
PZS 1Z	151,389	X			ú	k. D.n/Ž St.2
	151,184	X	120	120		
		X				m=150,193, platí len pre 2. traťovú koľaj
(Pískajte)	150,401	X				
	148,400	X	100	100		žel. zvršok
PZS 2Z	147,088	X			III.	k. N.Z. DK

1	2	3	4 <sub>zk</sub>	5 <sub>1k</sub>	6	7	
PZS 2Z		146,587	3 Pr			m	k.N.Z. DK
2L	1L	146,442	X				
<b>3 Nové Zámky</b>		145,385	3VZ				
Vypnite prúd		143,740	X				
n.p. n.st. Nové Zámky		143,705	X				
n.p. n.st. Nové Zámky		143,610	X				
Zapnite prúd		143,590	X				
		143,568	X	120	120		
2-1425	1-1425	142,461	X				
2-1413	1-1413	141,203	X				
PZS 2		140,971	X			ú	k. Palár. DK
2-1401	1-1401	139,943	X				
Ludovítov zast.		139,092	X				
PZS 2Z		139,083	X			m	k. Palári. DK
2-1389	1-1389	138,860	X				
2-1377	1-1377	137,558	X				
2L	1L	136,342	X				
PZS 2Z		135,919	X			III.	k. Palári. DK
<b>3 Palárikovo</b>		135,401	X				VZ 1,2,3,4
PZS 2Z		134,825	X			ú	k. Palári. DK
2-1331	1-1331	133,143	X				
PZS 2		132,690	X			ú	k. Tvrdo. DK
2L	1L	131,716	X				
		131,424	X	100	100		žel. zvršok
PZS 2		131,265	X			ú	k. Tvrdo. DK
<b>3 Tvrdošovce</b>		130,720	X				
PZS 2Z		130,404	X			m	k. Tvrdo. DK
		130,063	X	120	120		

1		2	3	4 <sub>2k</sub>	5 <sub>1k</sub>	6	7
2-1285	1-1285	128,398	3VZ				
Vypnite prúd		127,430	X				
n.p. s.st. Jatov		127,340	X				n.st. N. Zámky
n.p. s.st. Jatov		127,260	X				n.st. Galanta
Zapnite prúd		127,160	X				
PZS 2Z		126,790	X			III.	k. Tvrdo. DK
Jatov zast.		126,774	X				
2-1267	1-1267	126,659	X				
(Pískajte)		126,081	X				m=125,876
2-1253	1-1253	125,300	X				
(Pískajte)		125,286	X				m=125,080
PZS 2Z		124,001	X			m	k. Tvrdo. DK
2-1235	1-1235	123,450	X				
2-1219	1-1219	121,861	X				
		120,494	X	100	100		∩ a žel.zvršok
2L	1L	120,750	X				
3 <b>Trnovec nad Váhom</b>		119,623	X				VZ 1,2,3,4
PZS 2Z		119,251	X			m	k. T.n/V DK
		118,783	X	120	120		
PZS 2Z		118,763	X			III.	k. T.n/V DK
2-1181	1-1181	118,100	X				
(Pískajte)		116,539	X				m=116,334
(Pískajte)		116,276	X				m=116,072
2-1163	1-1163	116,210	X				
PZS 2Z		115,803	X			III.	k. Šaľa DK
2L	1L	115,202	X				
		114,868	X	100	100		žel. zvršok
PZS 2Z		114,666	X			III.	k. Šaľa DK

1	2	3	4 <sub>2k</sub>	5 <sub>1k</sub>	6	7
3	<b>Šaľa</b>	114,339	3VZ			
		113,660	X	120	120	
	2-1123 1-1123	112,350	X			
	2-1109 1-1109	110,800	X			
	PZS 2	109,883	X		ú	k. Šaľa DK
	2-1095 1-1095	109,450	X			
	(Pískajte)	109,257	X			
	PZS 2Z	108,966	X		III.	k. Šaľa DK
	Topoľnica zast.	108,923	X			
	2-1079 1-1079	107,870	X			
	PZS 2	107,074	X		ú	k. Galanta DK
	2-1065 1-1065	106,550	X			
	2-1053 1-1053	105,270	X			
	2L 1L	104,264	X			
		103,908	X	100	100	žel. zvršok
3	<b>Galanta</b>	103,060	X			VZ 1,2,3,4
		102,658	X	120	120	
	Vypnite prúd	102,620	X			
	n.p. n.st. Galanta	102,574	X			
	n.p. n.st. Galanta	102,493	X			
	Zapnite prúd	102,475	X			
	PZS 2Z	102,288	X		II.	k. Galanta DK
	PZS 2	101,566	X		III.	k. Galanta DK
	2-1013 1-1013	101,183	X			
	2-997 1-997	99,680	X			
	2-983 1-983	98,300	X			
	2L 1L	97,256	X			
	PZS 2Z	97,198	X		III.	k. Sládkov. DK



1		2	3	4 <sub>2k</sub>	5 <sub>1k</sub>	6	7	
3	<b>Sládkovičovo</b>		96,870	3VZ	100	100	žel. zvršok	
			96,116	X				VZ 1,2,3
			95,635	X	140	140		zmena tr.rychl.
		PZS 2Z		95,617	X		III.	k. Sládkov. DK
		2-945	1-945	94,380	X			
		2-931	1-931	93,000	X			
		2-915	1-915	91,550	X			
		2-901	1-901	90,100	X			
		PZS 2Z		89,546	X		III.	k. Senec DK
		Pusté Úľany zast.		89,543	X			
		2-887	1-887	88,620	X			
		2-873	1-873	87,330	X			
		2-861	1-861	86,000	X			
		PZS 2		84,850	X		III.	k. Senec DK
		2-847	1-847	84,660	X			
		2-833	1-833	83,250	X			
		Reca zast.		82,898	X			
PZS 2Z		82,831	X		m			
2-819	1-819	81,900	X					
2L		80,864	X					
3	<b>Senec</b>	1L	80,568	X	100	100	žel. zvršok	
			79,773	X			VZ 1,2,3,4	
		PZS 2Z		79,330	X		III.	k. Senec DK
			79,220	X	120	120		zmena tr.rychl.
		Vypnite prúd		79,160	X			
		n.p. s.st. Senec		79,140	X			n.st. Galanta
		n.p. s.st. Senec		79,060	X			n.st. Bratislava Vinohrady

1	2	3	4 <sub>2k</sub>	5 <sub>1k</sub>	6	7
Zapnite prúd		79,040	3VZ			
2-779	1-779	77,770	X			
2-765	1-765	76,500	X			
PZS 2Z		75,814	X		III.	k. Bernolák.DK
Veľký Biel zast.		75,802	X			
2-751	1-751	75,100	X			
2-737	1-737	73,720	X			
Indikátor horúcobežnosti		73,595	X			2.tr.koľaj Bratisl. Vajnory
2L	1L	72,670	X			
PZS 2Z		72,544	X		III.	k. Bernolák.DK
		72,425	X	100	100	žel. zvršok
<b>3 Bernolákovo</b>		71,539	X			VZ 1,2,4
PZS 2Z		71,364	X		III.	k. Bernolák.DK
		71,204	X	120	120	
PZS 2Z		70,746	X		m	k. Bernolák.DK
PZS 2		70,111	X		m	k. Bernolák.DK
2-699	1-699	69,800	X			
2-685	1-685	68,485	X			
(Pískajte)		68,448	X			m
PZS 2		68,435	X		ú	k. Bernolák.DK
Ivanka pri Dunaji zast.		68,024	X			
PZS 2Z		68,006	X		m	k. Bernolák.DK
2-669	1-669	66,850	X			
(Pískajte)		66,386	X			m
2L	1L	65,786	X			
(Pískajte)		65,465	X			m

1	2	3	4 <sub>2k</sub>	5 <sub>1k</sub>	6	7
	65,160	3VZ	100	100		žel. zvršok
PZS 2Z	64,889	X			m	k. Ba.Vajn. DK
<b>3 Bratislava-Vajnory</b>	64,032	X				VZ 1,2 Obsluha z Ba.vých
	63,500	X	120	120		
2-627	1-627	62,695	X			
PZS 2		62,327	X		m	k. Ba.Vajn. DK
2-617	1-617	61,580	X			
2VL	1VL	60,532	X			
Vypnite prúd		60,450	X			
n.p. n.st. Bratislava Vínohrady		60,350	X			
n.p. n.st. Bratislava Vínohrady		60,250	X			
Zapnite prúd		60,220	X			
		60,100	X	100	100	žel. zvršok
Odb Močiar		59,755	X			VZ 1,2 Obsluha z Ba.vých
		59,700	X	120	120	
2-595		59,540	X			
	1 - 589	58,775	X			
2-585		58,405	X			
Bratislava-Vínohrady zast.		58,350	X			
2-569	1-569	56,775	X			
		56,580	X	100	100	∩
		55,252	X	30	30	žel. zvršok
2L	1L	55,244	X			
			X			VZ1,2,4,6,8,10, 14,16,18,20,22, 1a,1b1c,1d,1f, 2a,2c,2f,6a,6b 6c,8a,8b,8c10 b,22a V32- 35,V37 V47-48
<b>3 Bratislava hlavná stanica</b>	54,364	3VZ				
	52,907			100		prev

### Trať: Szob **HU** – Štúrovo – Bratislava hlavná stanica

Smer Bratislava hl. st. – Štúrovo

Začiatok trate: Štúrovo št. hr.

Koniec trate: Bratislava hlavná stanica

1		2	3	4 <sub>1k</sub>	5 <sub>2k</sub>	6	7
3	<b>Bratislava hlavná stanica</b>	52,907		30			žel. zvršok VZ1,2,4,6,8,10, 14,16,18,20,22, 1a,1b1c,1d,1f, 2a,2c,2f,6a,6b 6c,8a,8b,8c10 b,22a V32- 35,V37 V47-48
		54,364	3VZ X X				
		55,252	X	100	100		∩
		56,580	X	120	120		
1-556	2-556	55,600	X				
1-568	2-568	56,775	X				
Bratislava-Vinohrady zast.		58,350	X				
1-584		58,472	X				
	2-586	58,600	X				
1HS	2HS	59,592	X				
		59,700	X	100	100		žel. zvršok
3	Odb Močiar	59,755	X				VZ 1,2 Obsluha z Ba.vých.
		60,100	X	120	120		
Vypnite prúd		60,150	X				
n.p. n.st. Bratislava Vinohrady		60,250	X				
n.p. n.st. Bratislava Vinohrady		60,350	X				
Zapnite prúd		60,405	X				
1-606	2-606	60,532	X				
1-622	2-622	62,170	X				
PZS 2		62,327	X			m	k. Ba.Vajn. DK

1		2	3	4 <sub>1k</sub>	5 <sub>2k</sub>	6	7
S	2S	63,215	3VZ				
		63,500	X	100	100		žel. zvršok
			X				VZ 1,2
3	<b>Bratislava-Vajnory</b>	64,032	X				Obsluha z Ba.vých
	PZS 2Z	64,889	X			m	k. Ba.Vajn. DK
		65,230	X	120	120		
	<i>(Pískajte)</i>	65,255	X			m	
	<i>(Pískajte)</i>	66,161	X			m	
	1-664	2-664	66,490	X			
	<i>(Pískajte)</i>		67,870	X		m	
	PZS 2Z		68,006	X		m	k. Bernolák.DK
	Ivanka pri Dunaji zast.		68,024	X			
	1-680		68,115	X			
		2-680	68,157	X			
	PZS 2		68,435	X		ú	k. Bernolák.DK
	1-698	2-698	69,800	X			
	PZS 2		70,111	X		m	k. Bernolák.DK
	PZS 2Z		70,746	X		m	k. Bernolák.DK
	1S	2S	70,980	X			
			71,204	X	100	100	žel. zvršok
	PZS 3Z		71,364	X		III.	k. Bernolák.DK
3	<b>Bernolákovo</b>		71,539	X			VZ 1,2,4
			72,425	X	120	120	
	PZS 2Z		72,544	X		III.	k. Bernolák.DK
	1-736	2-736	73,720	X			
	1-750	2-750	75,100	X			
	Veľký Biel zast.		75,802	X			
	PZS 2Z		75,814	X		III.	k. Bernolák.DK

	1	2	3	4 <sub>1k</sub>	5 <sub>2k</sub>	6	7
	1-764	2-764	76,500	3VZ			
	1-778	2-778	77,770	X			
	1S	2S	78,820	X			
	Vypnite prúd		78,990	X			
	n.p. s.st. Senec		79,060	X			n.st. Ba Vinoh.
	n.p. s.st. Senec		79,140	X			n.st. Galanta
	Zapnite prúd		79,160	X			
			79,220	X	100	100	žel. zvršok
	PZS 2Z		79,330	X		III.	k. Senec DK
3	<b>Senec</b>		79,773	X			VZ 1,2,3,4
			80,568	X	140	140	zmena tr. rýchľ.
	1-818	2-818	81,900	X			
	PZS 2Z		82,831	X		m	k. Senec DK
	Reca zast.		82,898	X			
	1-832	2-832	83,250	X			
	1-846	2-846	84,660	X			
	PZS 2		84,850	X		III.	k. Senec DK
	1-860	2-860	86,000	X			
	1-872	2-872	87,330	X			
	1-886	2-886	88,620	X			
	Pusté Úľany zast.		89,543	X			
	PZS 2Z		89,546	X		III.	k. Senec DK
	1-900	2-900	90,100	X			
	1-916	2-916	91,550	X			
	1-930	2-930	93,000	X			
	1-944	2-944	94,380	X			
	1S	2S	95,450	X			

1		2	3	4 <sub>1k</sub>	5 <sub>2k</sub>	6	7	
3	PZS 2Z	95,617	3VZ			III.	k. Sládkov. DK	
		95,635	X	100	100		žel. zvršok	
	<b>Sládkovičovo</b>	96,116	X				VZ 1,2,3	
		96,870	X	120	120		zmena tr.rychl.	
	PZS 2Z	97,198	X			III.	k. Sládkov. DK	
	1-982	2-982	98,300	X				
	1-996	2-996	99,680	X				
	1-1012	2-1012	101,183	X				
	PZS 2		101,568	X			III.	k. Galanta DK
	1S	2S	102,260	X				
	PZS 2Z		102,288	X			II.	k. Galanta DK
	Vypnite prúd		102,400	X				
	n.p. n.st. Galanta		102,493	X				
	n.p. n.st. Galanta		102,574	X				
Zapnite prúd		102,620	X					
3	<b>Galanta</b>	102,658	X	100	100		žel. zvršok	
		103,060	X				VZ 1,2,3,4	
		103,908	X	120	120			
	1-1052	2-1052	105,270	X				
	1-1064	2-1064	106,550	X				
	PZS 2		107,074	X			ú	k. Galanta DK
	1-1078	2-1078	107,870	X				
	(Pískajte)		108,841	X				
	Topoľnica zast.		108,923	X				
	PZS 2Z		108,966	X			III.	k. Šaľa DK
	1-1094	2-1094	109,450	X				
PZS 2		109,883	X			ú		
1-1108	2-1108	110,800	X					

1		2	3	4 <sub>1k</sub>	5 <sub>2k</sub>	6	7
1-1122	2-1122	112,350	3VZ				
1S	2S	113,355	X				
		113,660	X	100	100		žel. zvršok
<b>3 Šaľa</b>		114,339	X				
PZS 2Z		114,666	X			III.	k. Šaľa DK
		114,868	X	120	120		
PZS 2Z		115,803	X			III.	k. Šaľa DK
1-1162	2-1162	116,210	X				
1-1174	2-1174	117,449	X				
PZS 2Z		118,763	X			III.	k. Tr.n/V DK
		118,783	X	100	100		∩ a žel.zvršok
1S	2-S	118,945	X				
PZS 2Z		119,251	X			m	k. Tr.n/V DK
<b>3 Trnovec nad Váhom</b>		119,623	X				VZ 1,2,3,4
		120,494	X	120	120		
1-1218	2-1218	121,861	X				
1-1234	2-1234	123,450	X				
PZS 2Z		124,001	X			m	k. Tvrd. DK
1-1252	2-1252	125,300	X				
Jatov zast.		126,774	X				
PZS 2Z		126,790	X			III.	k. Tvrd. DK
1-1270	2-1270	127,044	X				
Vypnite prúd		127,160	X				
n.p. s.st. Jatov		127,260	X				n.st. Galanta
n.p. s.st. Jatov		127,340	X				n.st. N. Zámky
Zapnite prúd		127,430	X				
1-1284	2-1284	128,398	X				
1S	2S	129,815	X				



1	2	3	4 <sub>1k</sub>	5 <sub>2k</sub>	6	7
	130,063	3VZ	100	100		žel. zvršok
PZS 2Z	130,404	X			m	k. Tvrđ. DK
PZS 2	131,265	X			ú	k. Tvrđ. DK
3 <b>Tvrđošovce</b>	130,720	X				
	131,424	X	120	120		
PZS 2	132,690	X			ú	k. Tvrđ. DK
1-1330	2-1330	133,143	X			
1S	2S	134,565	X			
PZS 2Z		134,825	X		ú	k. Pal. DK
3 <b>Palárikovo</b>		135,401	X			VZ 1,2,3,4
PZS 2Z		135,919	X		III.	k. Pal. DK
1-1376	2-1376	137,558	X			
1-1386	2-1386	138,594	X			
PZS 2Z		139,083	X		m	k. Pal. DK
Ľudovítov zast.		139,092	X			
1-1400	2-1400	139,943	X			
PZS 2		140,971	X		ú	k. Pal. DK
1-1412	2-1412	141,203	X			
1-1424	2-1424	142,461	X			
1S	2S	143,461	X			
		143,568	X	100	100	žel. zvršok
Vypnite prúd		143,590	X			
n.p. n.st. Nové Zámky		143,610	X			
n.p. n.st. Nové Zámky		143,705	X			
Zapnite prúd		143,740	X			
3 <b>Nové Zámky</b>		145,385	3 Pr			
PZS 2Z		146,587	X		m	k. N.Z. DK
PZS 2Z		147,088	X		III.	k. N.Z. DK

1	2	3	4 <sub>1k</sub>	5 <sub>2k</sub>	6	7
	148,400	X	120	120		
<i>(Pískajte)</i>	149,985	X				m=150,193, platí len pre 2. traťovú koľaj
S	2S 150,970	X				
	151,184	X	100	100		žel. zvršok
PZS 1Z	151,389	X			ú	k. D.n/Ž St.2
2 <b>Dvory nad Žitavou</b>	151,854	2 Pr				
PZS 1Z	152,250	#			II.	k. D.n/Ž St.1
	152,562	#	120			
S	157,080	#				
PZS 1Z	157,462	#			ú	k. Prib. St.2
2 <b>Pribeta</b>	157,881	#				
PZS 1Z	158,626	#			III.	k. Prib. St.1
<i>(Pískajte)</i>	160,659	#				m=160,865
S	164,560	#				
2 <b>Strekov</b>	165,420	#				
PZS 1Z	165,802	#			ú	k. Stre. St.1
Vypnite prúd	166,045	#				
n.p. s.st. Strekov	166,065	#				n.st. N. Zámky
n.p. s.st. Strekov	166,141	#				n.st. Štúrovo
Zapnite prúd	166,225	#				
<i>(Pískajte)</i>	166,329	#				m=166,545
<i>(Pískajte)</i>	171,065	#				m=171,269
Nová Vieska zast.	171,155	#				
<i>(Pískajte)</i>	172,059	#				m=172,299
<i>(Pískajte)</i>	174,270	#				m=174,480
S	174,435	#				
	174,707	#	100			

1	2	3	4 <sub>1k</sub>	5 <sub>2k</sub>	6	7	
2	<b>Gbelce</b>	175,232	2 Pr			žel. zvršok	
	PZS 1Z	175,445	#			II. k. Gbel. St.1	
		175,940	#	120			
	Zv 179	179,278	#				
	PZM	179,292	#		m	Zv 179	
	S	182,240	#				
2	<b>Mužla</b>	183,068	3VZ				
	PZM	183,559	X		m	Mužla St.1	
	PZS 2Z	184,323	X		III.	k. Š.tr.sk.. DK	
	1-1844	2-1844	184,488	X			
	PZS 2		185,363	X	ú	k. Š.tr.sk. DK	
	1S	2S	185,546	X			
3	<b>Štúrovo tranzitná skupina</b>	187,350	X				
			188,200	X	100	100	žel. zvršok
	Sc1f	Sc2f	188,617	X			
			188,900	X	60	60	∩
3	<b>Štúrovo</b>	189,584	1 Pr				
	(Pískajte)	190,401	#			m=190,607	
		190,418	#	120			
	Vypnite prúd	190,540	#				
	n.p. n.st. Štúrovo	190,615	#				
	n.p. n.st. Štúrovo	190,685	#				
	Zapnite prúd	190,770	#				
	(Pískajte)	191,628	#			m=191,833	
	(Pískajte)	192,937	#			m=193,144	
	(Pískajte)	194,185	#			m=194,468	
	(Pískajte)	195,230	#			m=195,439	

1	2	3	4 <sub>1k</sub>	5 <sub>2k</sub>	6	7
1S	2S	195,402	1 Pr			
		195,650	#	100		žel. zvršok
2	<b>Kamenica nad Hronom</b>	196,303	2 Pr			
		196,943	#	120		
PZS 2Z		197,958	#		m	k. K.n/H.
PZS 2Z		198,990	#		III.	k. K.n/H.
<i>(Pískajte)</i>		200,539	#			m=200,755
<i>(Pískajte)</i>		201,712	#			m=201,921
Chľaba zast.		201,572	#			
Vypnite prúd		202,690	#			
n.p. s.st. Chľaba		202,755	#			n.st. Štúrovo
n.p. s.st. Chľaba		202,855	#			n.st. HU
Zapnite prúd		202,920	#			
Štúrovo št. hr.		203,394	#			

Trať: <b>Szob HU – Štúrovo – Bratislava hlavná stanica</b>												
Normatív dĺžky nákladných vlakov	700 m											
Normatív dĺžky osobných vlakov	m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD											
Traťový rádiový systém	ZUGFUNK 2000 (Kapsch)											
Začiatok trate: Štúrovo št. hr.	Koniec trate: Bratislava hl. st.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Štúrovo št. hr.				1	-							
Kamenica nad Hronom	782/830	-		4	1	2						
Štúrovo	870/690	Z	8	3	0	2						
Mužla	795/739			2	0	2		KZ				
Gbelce	928/846			3	0	2		KZ				
Strekov	727/743			2	1	2		KZ				
Pribeta	910/842			0	3	2		KZ				
Dvory nad Žitavou	956/819			1	2	2		KZ				
Nové Zámky	512/384			1	2	2		KZ		157,925		
Palárikovo	814/782			2	2	2		KZ				
Tvrdošovce	848/896			1	2	2		KZ				
Trnovec nad Váhom	902/801			4	1	2		KZ				
Šaľa	771/812			1	4	2		KZ				
Galanta	859/859			1	0	2		KZ	C18	157,650	VOS	
Sládkovičovo	835/908			3	1	2		KZ				
Senec	811/878			1	0	2		KZ				
Bernolákovo	742/730			3	0	2		KZ				
Bratislava-Vajnory	903/1000			8	3	2		KZ				
Bratislava hlavná stanica	646/637	K		-	3	2			C18	158,075		



1	2	3																														
	Szob HU	150	146	144	140	136	132	128	124	121	114	108	101	95	90	84	77	73	69	65	59	52	46	39	33	29	21	17	15	8	3	1
100362	Štúrovo št. hr.	149	145	144	139	135	132	128	124	120	114	107	100	94	89	84	77	73	68	64	58	52	45	38	32	28	20	16	14	7	2	Štúrovo št. hr.
165092	Chľaba	147	143	142	137	133	130	126	122	119	112	105	98	93	87	82	75	71	66	62	56	50	44	36	30	26	19	14	12	5	Chľaba	
165068	Kamenica nad Hronom	142	138	136	132	128	125	120	116	113	107	100	93	87	82	77	69	66	61	57	51	44	38	31	25	21	13	9	7	7	Kamenica nad Hronom	
135269	Štúrovo	135	131	130	125	121	118	114	110	107	100	93	86	81	75	70	63	59	54	50	44	38	32	24	18	14	7	2	Štúrovo			
135277	Štúrovo tranzitná skupina	133	129	128	123	119	116	111	108	104	98	91	84	78	73	68	61	57	52	48	42	35	29	22	16	12	4	4	Štúrovo tranzitná. skupina			
135160	Mužla	129	125	123	119	115	111	107	103	100	93	87	80	74	69	63	56	52	48	44	38	31	25	18	12	8	8	Mužla				
134866	Gbelce	121	117	115	111	107	104	99	95	92	86	79	72	66	61	56	48	44	40	36	30	23	17	10	4	4	4	Gbelce				
134965	Nová Vieska	117	113	111	107	103	100	95	91	88	82	75	68	62	57	51	44	40	36	32	26	19	13	6	6	6	6	Nová Vieska				
134668	Strekov	111	107	106	101	97	94	90	86	82	76	69	62	56	51	46	39	35	30	26	20	14	8	8	8	8	8	8	Strekov			
134569	Pribeta	103	99	98	94	90	86	82	78	75	68	62	55	49	44	38	31	27	22	19	12	6	6	6	6	6	6	6	Pribeta			
134460	Dvory nad Žitavou	97	93	92	88	84	80	76	72	69	62	56	49	43	37	32	25	21	16	13	6	6	6	6	6	6	6	6	Dvory nad Žitavou			
134361	Nové Zámky	91	87	86	81	77	74	70	66	62	56	49	42	36	31	26	19	15	10	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Nové Zámky		
134262	Ludovítov	85	81	79	75	71	68	63	59	56	50	43	36	30	25	19	12	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Ludovítov		
134361	Palárikovo	81	77	76	71	67	64	60	56	52	46	39	32	26	21	16	9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Palárikovo	
134064	Tvrdošovce	76	72	71	67	63	59	55	51	48	41	35	28	22	16	11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Tvrdošovce	
133967	Jatov	72	68	67	63	59	55	51	47	44	37	31	24	18	12	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	Jatov	
133868	Trnovec nad Váhom	65	61	60	56	52	48	44	40	37	30	24	17	11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Trnovec nad Váhom	
134361	Šaľa	60	56	55	50	46	43	39	35	31	25	18	11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Šaľa	
133462	Topoľnica	55	51	49	45	41	37	33	29	26	19	13	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Topoľnica	
133264	Galanta	49	45	43	39	35	32	27	23	20	14	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	Galanta	
132969	Sládkovičovo	42	38	36	32	28	25	20	16	13	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	Sládkovičovo	
133165	Pusté Úľany	35	31	30	26	22	18	14	10	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	Pusté Úľany	
132860	Reca	29	25	23	19	15	11	7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Reca
132761	Senec	25	21	20	16	12	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Senec
132662	Veľký Biel	21	17	16	12	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Veľký Biel
132464	Bernolákovo	17	13	12	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Bernolákovo
132563	Ivanka pri Dunaji	14	10	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Ivanka pri Dunaji
132167	Bratislava-Vajnory	10	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Bratislava-Vajnory
190108	Odb Močiar	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Odb Močiar
135962	Bratislava-Vinohrady	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Bratislava-Vinohrady
134361	Bratislava hlavná stanica	Bratislava hlavná stanica	Bratislava hlavná stanica	Bratislava hlavná stanica	Bratislava hlavná stanica	Bratislava hlavná stanica	Bratislava hlavná stanica	Bratislava hlavná stanica	Bratislava hlavná stanica	Bratislava hlavná stanica	Bratislava hlavná stanica	Bratislava hlavná stanica	Bratislava hlavná stanica	Bratislava hlavná stanica	Bratislava hlavná stanica	Bratislava hlavná stanica	Bratislava hlavná stanica	Bratislava hlavná stanica	Bratislava hlavná stanica	Bratislava hlavná stanica	Bratislava hlavná stanica	Bratislava hlavná stanica	Bratislava hlavná stanica	Bratislava hlavná stanica	Bratislava hlavná stanica	Bratislava hlavná stanica	Bratislava hlavná stanica	Bratislava hlavná stanica	Bratislava hlavná stanica	Bratislava hlavná stanica	Bratislava hlavná stanica	Bratislava hlavná stanica





Trať: <b>Szob HU - Štúrovo - Bratislava hlavná stanica</b>			
Začiatok trate: Štúrovo št. hr.		Koniec trate: Bratislava hlavná stanica	
1	2	3	4
Štúrovo št. hr. – Bratislava hlavná stanica	D4	1,2,3	



## Trať: Szob **HU** – Štúrovo – Bratislava hlavná stanica

Obrys vozidla:	Štúrovo št. hr. – Odb Močiar Odb Močiar – Bratislava hl. st (kofaj č. 2) Odb Močiar – Bratislava hl. st (kofaj č. 1)	GB / 1-VM GB / 1-VM GA / 02-VM
8-miestny kód trate:	Štúrovo št. hr. – Odb Močiar Odb Močiar – Bratislava hl. (k. č. 2) Odb Močiar – Bratislava hl. (k. č. 1)	5-0013-432 / 5-3399-470 5-0013-432 / 5-3399-470 5-0012-432 / 5-0022-465
Priechodný prierez:	Štúrovo št. hr. – Odb Močiar Odb Močiar – Bratislava hl. st (kofaj č. 2) Odb Močiar – Bratislava hl. st (kofaj č. 1)	PpB / 1-SM PpB / 1-SM PpA / Pz

Profil intermodálnej dopravy:

Začiatok trate: Štúrovo št. hr.

Koniec trate: Bratislava hlavná stanica

1		2	3	
<b>Kamenica nad Hronom</b>	kof. č. 5	L	nakladacia rampa	1650 mm
<b>Štúrovo</b>	kof. č. 9e	L	nakladacia rampa	1650 mm
	kof. č. 9f	L	nakladacia rampa	1680 mm
	kof. č. 5	L	nakladacia rampa	1650 mm
	kof. č. 52a	P	nakladacia rampa	1720 mm
	kof. č. 210	P	nakladacia rampa	1650 mm
<b>Gbelce</b>	kof. č. 4	P	osv. stožiar č. 27	2140 mm
	kof. č. 4	P	osvetľovací stožiar č. 51, 49, 47	2150 mm
	kof. č. 4	L	osvetľovací stožiar č. 3,	2190 mm
	kof. č. 6	P	nakladacia rampa,	1680 mm
	medzi kof. 1 a 2	P	odchod. návěstidlo	2160 mm
	medzi kof. 1 a 2	P	odchod. návěstidlo	2110 mm
	medzi kof. č. 4 a 6	P	odchod. návěstidlo	2170 mm
	<b>Strekov</b>	kof. č. 1	P	osvetľovací stožiar č. 42, 36, 28,
	kof. č. 2	L	osvetľovací stožiar č. 42,	2150 mm
	kof. č. 2	P	osvetľovací stožiar č.27,	2140 mm
	kof. č. 3	L	osvetľovací stožiar č. 28,	2150 mm
	kof. č. 4	P	osvetľovací stožiar č. 43,	2100 mm
	kof. č. 6	P	nakladacia rampa	1680 mm
<b>Pribeta</b>	kof. č. 4	L	vodný žeriav	2190 mm
	kof. č. 6	P	nakladacia rampa	1650 mm
<b>Tvrdošovce</b>	kof. č. 5	P	osvetľovací stožiar,	2160 mm

1		2	3
<b>Galanta</b>	koľ. č. 1	L	vodný žeriav 2160 mm
	koľ. č. 3	L	rozhlasový stožiar 2170 mm
	koľ. č. 5	L	vodný žeriav 2090 mm
	koľ. č. 1	P	vodný žeriav 2140 mm
	koľ. č. 5	P	rozhlasový stožiar 2120 mm
	koľ. č. 7	P	rebrik vodného žer. 2190 mm
	koľ. č. 9	P	rozhlasový stožiar 2150 mm
	koľ. č. 12	P	nakladacia rampa 1600 mm
<b>Sládkovičovo</b>	koľ. č. 3	P	osvetľovací stožiar č. 24-2150 mm
	koľ. č. 4	P	rozhlas č. 10 2180 mm
	koľ. č. 8b	P	nakladacia rampa 1700 mm
traťová koľ. č. 2 km 90,626		P	zábradlie 1920 mm
<b>Senec</b>	koľ. č. 11	L	nakladacia rampa 1640 mm
	koľ. č. 4	L	vodný žeriav 2020 mm
	koľ. č. 9 (9-11)	L	obrysnica 2100 mm
	koľ. č. 1	L	rozhlas R1 2140 mm
	koľ. č. 9 (7-9)	P	obrysnica 2150 mm
	koľ. č. 3	P	2140/650 - 1400 mm
	koľ. č. 2	P	vodný žeriav 2100 mm
	koľ. č. 4 km 80,282	P	návěstidlo Se 4 2180 mm
traťová koľ. č. 1 v km 68,245		L	zábradlie mosta
traťová koľ. č. 1 v km 65,465		L	zábradlie mosta
<b>Bratislava Vajnory</b>	koľ. č. 4	L	vodný žeriav
	koľ. č. 302	L	rozhlas R8, rozhl. stožiar
	koľ. č. 5	P	rebrik vodného žerjavu
traťová koľ. č. 2 v km 62,603		P	zábradlie mosta
traťová koľ. č. 1 v km 62,603		L	zábradlie mosta
traťová koľ. č. 1 a č. 2 v km 58,380 - 55,000		L P	vzdialenosť osi koľají 3850 mm
traťová koľ. č. 1 v km 56,623		L	zábradlie mosta
traťová koľ. č. 1 v km 55,970		L	zábradlie mosta
traťová koľ. č. 1 v km 55,780		L	zábradlie mosta
traťová koľ. č. 1 v km 55,247		L	základ lávky
<b>Bratislava hl. stanica</b>	koľ. č. 10	L	vodný žeriav
	koľ. č. 1 km 54,460 - 54,503	L	nástupište
	koľ. č. 1 km 54,545 - 54,725	L	nástupište
	koľ. č. 4 km 54,245 - 54,520	L	nástupište
	koľ. č. 14 km 54,245 - 54,510	L	nástupište
	koľ. č. 18 km 54,245 - 54,435	L	nástupište
	koľ. č. 10 km 54,245 - 54,510	P	nástupište
	koľ. č. 16 km 54,245 - 54,430	P	nástupište

Údaj platí od Dopravne	rozhodný spád rozhodné stupňanie		Režim brzdenia P, R alebo R+Mg																	
			Stanovená rýchlosť v km/h																	
			30		40		60		80		90		100		110		120		140	
			Druh vozňov a počet náprav																	
			A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
v %	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

## Trať: Szob HU – Štúrovo – Bratislava hlavná stanica

Smer jazdy: Štúrovo – Bratislava hlavná stanica

Štúrovo	0	3	6	6	6	6	15	17	31	35	43	48	57	63	73	81	92	100		
Strekov	3	2	6	6	9	9	18	21	35	40	47	54	61	71	78	89	96	108		
Pribeta	2	2	6	6	8	8	17	19	34	38	46	52	60	69	77	86	95	106		
Tvrdošovce	0	1	6	6	6	6	15	17	31	35	43	48	57	63	73	81	92	100		
Trnovec n. V.	4	4	6	6	10	10	19	22	37	43	49	57	63	74	80	91	97	111		
Šaľa	0	1	6	6	6	6	15	17	31	35	43	48	57	63	73	81	92	100		
Galanta	1	1	6	6	6	6	16	18	33	36	45	50	59	66	75	84	93	103		
Sládkovičovo	0	2	6	6	8	8	15	17	31	35	43	48	57	63	73	81	92	100	134	144
Senec	0	1	6	6	6	6	15	17	31	35	43	48	57	63	73	81	92	100		
Bernolákovo	3	3	6	6	9	9	18	21	35	40	47	54	61	71	78	89	96	108		
Odb Močiar	0	7	9	9	13	13	15	17	31	35	43	48	57	63	73	81	92	100		
Bratislava hl.st.																				

Smer jazdy: Bratislava hlavná stanica – Štúrovo

Bratislava hl.st.	7	0	9	9	13	13	22	26	40	49	52	64	67	81	84	99	103	119		
Odb Močiar	3	3	6	6	9	9	18	21	35	40	47	54	61	71	78	89	96	108		
Bernolákovo	1	0	6	6	6	6	16	18	33	36	45	50	59	66	75	84	93	103		
Senec	2	0	6	6	8	8	17	19	34	38	46	52	60	69	77	86	95	106	137	150
Sládkovičovo	1	1	6	6	6	6	16	18	33	36	45	50	59	66	75	84	93	103		
Šaľa	4	4	6	6	10	10	19	22	37	43	49	57	63	74	80	91	97	111		
Trnovec n. V.	1	0	6	6	6	6	16	18	33	36	45	50	59	66	75	84	93	103		
Tvrdošovce	2	2	6	6	8	8	17	19	34	38	46	52	60	69	77	86	95	106		
Palárikovo	0	2	6	6	8	8	15	17	31	35	43	48	57	63	73	81	92	100		
Nové Zámky	1	2	6	6	8	8	16	18	33	36	45	50	59	66	75	84	93	103		
Dvory n. Žit.	0	2	6	6	8	8	15	17	31	35	43	48	57	63	73	81	92	100		
Pribeta	2	3	6	6	8	8	17	19	34	38	46	52	60	69	77	86	95	106		
Strekov	3	0	6	6	9	9	18	21	35	40	47	54	61	71	78	89	96	108		
Gbelce	1	0	6	6	6	6	16	18	33	36	45	50	59	66	75	84	93	103		
Mužla	3	0	6	6	9	9	18	21	35	40	47	54	61	71	78	89	96	108		
Štúrovo																				



## Ustanovenia miestneho významu

Dopravne **Bratislava-Vajnory a Odb Močiar** sú diaľkovo obsluhované zo ŽST Bratislava východ.

### A. Elektrická trakcia

Vodiči všetkých elektrických hnacích dráhových vozidiel musia sťahovať zberače pri jazde po koľajových spojkách medzi 1. a 2. koľajou a tiež pri jazdách z párenej do nepárenej skupiny koľají, alebo opačne.

Elektrické jednotky radu 560 prechádzajú neutrálnym polom napájacích a spínacích staníc vždy so stiahnutým zberačom!

### Štúrovo

Nakoľko trakčné vedenie koľají č. 2 - 6 a trakčné vedenie ostatných koľají párenej skupiny sú napájané z dvoch napájačov z n.st. Štúrovo, musia sa sťahovať zberače aj pri jazde cez spojky medzi uvedenými skupinami koľají: km 190,170 (výh. 9a,b-15a,b ÚD č. 4; výh. 9a,b-22a,b ÚD č. 5; výh. 12-15a,b ÚD č. 6), km 189,120 (výh. 46-56 ÚD č. 72), km 188,980 (výh. 64-66a,b ÚD č. 89), km 187,760 (výh. 68-69 ÚD č. 92), km 187,800 (výh. 305-306 ÚD č. 94).

Koľaje č.402, 406, 8-22, 26-36 majú trakčné vedenie jednotlivito vypínateľné a skratovateľné za účelom výkonu komerčných, colných, technických prehliadok. Pred vypínateľnými časťami sú po oboch stranách vytvorené v trakčnom vedení uzemnené neutrálne polia, prechádzané so stiahnutým zberačmi a kryté návěstidlami pre elektrickú prevádzku Zdvihnite zberač a Stiahnite zberač.

### Bratislava hlavná stanica

Nakoľko trakčné vedenie koľají č. 6 a koľají č. 8-10 párenej skupiny sú napájané z dvoch napájačov z n.st. Bratislava Vinohrady, musia sa sťahovať zberače aj pri jazde cez spojky medzi 6 a 8 koľajou: km 54,770 (výh. 8-15 ÚD č. 5; výh. 9a,b-14 ÚD č. 6), km 54,640 (výh. 22-28 ÚD č. 14), km 53,760 (výh. 55-58 ÚD č. 24; výh. 56a,b-57 ÚD č. 25).

### B. Postrková služba

Nezavesený postrk elektrickým hnacím vozidlom závislým na trakčnom vedení nie je dovolený cez miesto, kde je nariadená jazda so stiahnutým zberačom alebo vypnutým prúdom.

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

**Bratislava-Vajnory – Bratislava hl. st.** 1 nezavesený postrk nezávislej trakcie.

**Traťové úseky, kde je možné vykonať technicko-bezpečnostné skúšky dráhových vozidiel pri prekročení traťovej rýchlosti**

Senec – Sládkovičovo prvá traťová koľaj km 80,5 – 95,6 max 160 km/h

Pre vykonanie TBS DV, je potrebné požiadať odbor 410 GR ŽSR o inštradačnú v ktorej budú určené podmienky pre vykonanie TBS a fakturáciu nákladov vzniknutých konaním TBS. Podmienky pre vykonanie TBS, pri ktorých bude potrebné prekročiť traťovú rýchlosť určí odbor 430 GR ŽSR.

**C. Stanice a čísla koľají so skupinovými odchodovými návěstidlami bez indikátora so zelenou číslicou**

Dopravňa	Označenie návěstidiel	Platí pre koľaje
Nové Zámky	L 506 - 509	506, 507, 508, 509

**D. Hlavné návěstidlá, ktoré sú v stanici umiestnené na opačnej strane koľaje (okrem prípadov, keď sa použije návěstné upozorňovadlo)**

Stanica, výhybňa	Návěstidlo	Umiestnenie	Poznámky
Bratislava hl. st.	Lc18	vľavo	na konzole